

在庫スイートクラウド
モバイルオプション iOS 向け
AsReader 設定手順書

2017/11/13
株式会社インフュージョン

AsReader のメーカー出荷時設定では不都合が生じるため、設定バーコードマニュアルのバーコードを読み、変更します。
なお、読んだ際、読み取り音は鳴らず、赤い読取光が消えます。
(設定バーコードに記載のページ番号は AsReader メーカーマニュアル 2015/05/11 版が対象です)

●バーコードタイプ(ASX-510R)の場合

- ① JAN/EAN で先頭 0 でも 13 桁としてスキャンする
「UPC-A 接頭文字の設定」で「国番号とシステム文字」バーコードを読む。マニュアル：26 ページ参照。



System Character & Country Code
(< COUNTRY CODE> <SYSTEM CHARACTER> <DATA>)
(02h)

- ② NW7 を読み取り可能にする
「NW7(Codabar)の有効無効」で「有効(Enable)」バーコードを読む。マニュアル：72 ページ参照。



Enable Codabar
(01h)

- ③ NW7 のスタートストップは出力しない
NW7 のスタートストップを出力しないように NW7 の「NOTIS Editing」で「有効(Enable)」バーコードを読む。
マニュアル：75 ページ参照。



Enable NOTIS Editing
(01h)

● 2次元コードタイプ(ASX-520R)の場合

- ① JAN/EAN で先頭 0 でも 13 桁としてスキャンする
「UPC-A プリアンブル」で「国番号とシステム文字」バーコードを読む。マニュアル：C-14 ページ参照。



System Character & Country Code
(< COUNTRY CODE> <SYSTEM CHARACTER> <DATA>)
(02h)

- ② NW7 を読み取り可能にする
「NW7(Codabar)の有効無効」で「有効(Enable)」バーコードを読む。マニュアル：C-52 ページ参照。



Enable Codabar
(01h)

- ③ NW7 のスタートストップは出力しない
NW7 の「NOTIS Editing」で「有効(Enable)」バーコードを読む。マニュアル：C-55 ページ参照。



Enable NOTIS Editing
(01h)

● 設定後の動作確認

- ① JAN/EAN で先頭 0 でも 13 桁としてスキャンする

以下のバーコードをスキャンして、「0123456789128」で読み込めること。



- ② NW7 の読み取り可能 & スタートストップ (先頭・最後の A・B) は出力しない

以下のバーコードをスキャンして、「01234」で読み込めること



以上