

在庫スイートクラウド  
デンソーウェーブ BHT-M60/70/80 向け  
設定手順書（第2版）

2022/04/13  
株式会社インフュージョン

本資料では、デンソーウェーブ BHT-M60/70/80(以下 HT)の設定手順を紹介します。  
在庫スイートクラウド Android アプリをインストールする前に以下の設定を行ってください。  
※アプリのインストールについては、以下のページをご覧ください。

[https://zaikosapp.blob.core.windows.net/support/install\\_android.htm](https://zaikosapp.blob.core.windows.net/support/install_android.htm)

## 1. 無線 LAN の設定

HT の無線 LAN の設定を行ってください。

## 2. キーボードの変更 (M60/70 のみ)

Chrome(ブラウザ)アプリを起動し、以下の手順でキーボードの変更を行ってください。



### 3. バーコードのキー出力設定

読み取ったバーコード・QRコードをキー出力するための設定です。



- ① ScanSettings アプリを起動し設定します。
- ② 「バーコードスキャナ設定」で  
読み取り許可 = ON  
この設定値を優先する = ON  
にします。
- ③ 「バーコードスキャナ設定」→「出力設定」で  
キー入力 許可 = ON  
入力方法 = 「クリップボード」  
後続キー = Enter  
にします。
- ④ 「バーコードスキャナ設定」→「シンボル設定」で  
Code128 許可 = ON  
にします。  
その他、必要に応じて読み取るバーコード種を許可にします。

以上